

# INSTRUCTIONS FOR USE BETRIEBSANLEITUNG

## STEYR PISTOL RFP®



**Important**  
**Read before use!**

**Wichtig**  
**Vor Gebrauch lesen!**







**STEYR MANNLICHER GmbH**  
Ramingtal 46  
4442 Kleinraming / Austria  
[office@steyr-mannlicher.com](mailto:office@steyr-mannlicher.com)  
[www.steyr-mannlicher.com](http://www.steyr-mannlicher.com)



** WARNING!**

Text passages after the word „WARNING!“ contain informations which have to be followed to save the shooter from potential damage.

** CAUTION!**

Text passages after the word „CAUTION!“ contain informations which have to be followed to avoid potential damage to the weapon.

**Intended Use**

The STEYR pistol is intended to be used solely for sport shooting purposes according to the respective national regulations. Any other use or any exceeding use is regarded to be a use not intended. The adherence of the instructions regarding safety, operation, maintenance and care given in the users manual are part of the intended use. The user is solely liable for any damages resulting from use not intended. This applies as well for any arbitrary and inappropriate changes to the gun.

Dear Customer,

STEYR pistols have the highest standards in performance, safety and reliability. Advanced safety features and perfect ergonomics are part of the unique STEYR pistols design. Highest quality standards are assured by STEYR MANNLICHER's certification according to the Quality standard ISO 9001.

 **WARNING!**

**This pistol is designed for firing only high velocity, high quality, original factory manufactured cartridges. Use of handloaded, reloaded, „remanufactured“ or other nonstandard ammunition may cause serious malfunctions which can pose a safety hazard to the shooter or to others.**

## **Instructions for use**

### **STEYR PISTOL RFP®**

#### **Preface**

This manual and the warnings contained herein must be read and understood before using your pistol. This manual familiarizes the user with the function and the handling of the pistol and warns against the potential dangers of misuse that may lead to accidents or injuries. This manual should always accompany this firearm and be transferred with it upon change of ownership, or when the firearm is loaned or presented to another person.

This manual is not a substitute for a firearms safety course!

Copyright STEYR MANNLICHER GmbH.  
All rights reserved.

## Standards and certificates

The STEYR MANNLICHER weapons are manufactured in conformity with EN ISO 9001:2008, the specification of C.I.P. and certified after proofing in the Austrian Proof House of Vienna.

		<b>DNV·GL</b>
<b>MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE</b>		
Certificate No: 115208-2012-AQ-GER-DAKS	Initial certification date: 23. June 2003	Valid: 27. August 2015 - 26. August 2018
This is to certify that the management system of		
<b>Steyr Mannlicher GmbH</b> Ramtingtal 46, 4442 Kleinraming, Austria		
 <b>STEYR MANNLICHER</b> COUNT ON IT		
has been found to conform to the Quality Management System standard:		
<b>ISO 9001:2008</b>		
This certificate is valid for the following scope: <b>Development, manufacture and distribution of hunting guns and law enforcement arms</b>		
Place and date: Essen, 24. July 2015	 <b>DAKS</b> Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-18453-01-00	For the issuing officer: <b>DNV GL - Business Assurance</b> Schlieringshof 14, 45329 Essen, Germany  <b>Thomas Beck</b> Management Representative
<small>Lack of fulfillment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.          0012301010-0001   DNV GL Business Assurance, Zertifizierung und Umweltgutachter GmbH, Schlieringshof 14, 45329 Essen, Germany.          TEL: +49 201 7296-222, www.dnvgl.de/assurance</small>		

## Table of Content

1. Special notes and warnings .....	6
2. General description .....	13
3. Definition of terms .....	14
4. Technical data .....	16
5. Main features .....	17
6. Safety features .....	19
7. Loading, firing .....	23
8. Unloading .....	28
9. Disassembly .....	31
10. Preventative maintenance .....	35
11. Reassembly .....	40
12. Sight adjustment .....	42
13. Dealing with stoppages .....	43
14. Warranty clauses .....	46
15. Parts list .....	49

## 1. Special notes and warnings

### Introduction

#### **WARNING!**

The higher level of preparedness required of law enforcement and military personnel may override several of the following safety instructions. To provide safety while operating at a higher level of preparedness, proper oriented training and a reasonable amount of periodic training, which stresses safe tactical procedures, is recommended.

Failure to adhere to safety information and safety instruction in this manual could result in property damage, personal injury or death.

#### **WARNING!**

Prior to loading and firing, carefully read this manual, which gives basic advice on the proper handling and functioning of this firearm. However, your safety and the safety of others (including your family) depend on your compliance with that advice, and your adoption, development and constant employment of **SAFE PRACTICE**.

If unfamiliar with firearms, seek further advice through safe handling courses run by your local gun clubs, approved instructor, or similar qualified organizations.

 **WARNING!**

It is possible that a round may be in the chamber when a loaded or empty magazine is being removed or inserted. Any round in the chamber will discharge upon pulling the trigger with the magazine inserted. Therefore the user shall never leave the pistol unattended, even when the magazine is removed and the user should exercise extreme caution. After removing the magazine it must be personally verified that the chamber is also empty before field stripping the firearm for cleaning or any other reason.

 **WARNING!**

If the STEYR pistol or any other firearm is carelessly or improperly handled, the user could cause an unintentional discharge, which could result in death, serious injury and/or property damage.

### Safety instructions

We want you to enjoy shooting your STEYR pistol, but we want you to enjoy it safely. You may be an experienced safe shooter already, and familiar with the procedures in this manual, or you may never have handled a gun before. **Either way we urge you to READ THIS ENTIRE MANUAL CAREFULLY. It is essential to follow the safety instructions for your safety and the safety of others.**

 **WARNING!**

STEYR pistol's have several internal safeties, designed to prevent an accidental discharge, should the pistol be dropped or receives a severe blow of the muzzle or front or back of the pistol. Therefore extra care and strict adherence to the safety instructions and other instructions contained in this manual by the gun user is mandatory for minimizing the risk of accidents. However, like any other mechanical device, when subjected to extreme forces not normally encountered in sporting, law enforcement or military use, a part failure can occur. The proper and safe function of this pistol is based on the premise that parts are not altered or modified, and the pistol is used for its intended purpose.

 **WARNING!**

In case any of the pistol's safeties proves to be ineffective for any reason, danger of an unintentional discharge exists. The pistol is then to be immediately unloaded and restricted for any further use. Make sure that your pistol is properly repaired and checked by STEYR MANNLICHER authorized personnel before using it again!

## General precautions

- 1 Always handle your pistol as if it were loaded so that you never fire accidentally.
- 2 Never point your pistol at anything you do not intend to shoot.
- 3 Never take anyone's word that a gun is unloaded; check for yourself, with fingers off the trigger and gun pointed in a safe direction.
- 4 Always be sure barrel and the trigger mechanism are clear of obstructions. Clean obstructions immediately so that the pistol will function correctly and safely.
- 5 Never squeeze the trigger or put your finger in the trigger guard until you are aiming at the target you intend to shoot.
- 6 **For storage:**  
Unload the firearm as described, then after verifying that the firearm is empty (chamber empty and magazine off) store the firearm in the provided container in safety conditions only.
- 7 Never shoot at a hard surface, such as a rock, or a liquid surface, such as water. A bullet may ricochet and travel in any direction to strike you or an object you cannot see.

- 8 Always be sure your backstop is adequate to stop and contain bullets before beginning target practice so that you do not hit anything outside the shooting range area.
- 9 Always be absolutely sure of your target and the area behind it before you squeeze the trigger. A bullet could travel through or past your target up to 1 miles (appr. 1,6 km). If in doubt do not shoot.
- 10 Always put a responsible and competent person in charge to maintain safety discipline and control when a group is firing on a range, to reduce the likelihood of accidents.
- 11 Always carry your pistol empty and open while on a public or club range until preparing to fire. Keep it pointing towards the backstop during loading, firing and unloading the pistol.
- 12 Never leave a pistol unattended. Someone, especially a child, may fire it, believing it to be a toy.
- 13 Never use your pistol if it fails to function properly and never force a jammed action as the jammed round may explode.
- 14 Always transport your pistol unloaded.

**15 Failure to fire:**

Always hold the pistol, keeping it pointed towards the target and wait 60 seconds when pistol fails to fire. If a hangfire (slow ignition) has occurred, round will fire within 60 seconds. If round has not fired remove magazine, eject round and examine primer. If firing pin indent on primer is light or non-existent have pistol examined by a competent gunsmith. If firing pin indent on primer appears normal (in comparison with similar previously fired rounds) assume faulty ammunition. Separate round from other live ammunition and empty cases, reload and carry on firing.

**Note: Dispose of misfired rounds in accordance with ammunition manufacturer's instructions.**

- 16 Never fire your pistol near an animal unless it is trained to accept that noise, an animal's startled reaction could injure it or cause an accident.
- 17 Never walk, climb, follow a companion or hunt with your pistol ready to fire (in battery) out of its holster.
- 18 When ready for firing be sure that the area behind the slide is free (watch your thumb) as slide will sharply move back upon firing.
- 19 Never drink alcoholic beverages or take drugs before or during shooting. As your vision and judgment could be seriously impaired, making your gun handling unsafe.
- 20 Always seek a doctor's advice if you are taking medication to be sure you are fit to shoot and handle your pistol safely.

- 21 Always wear ear protection when shooting, especially on a range. Without ear protection the noise from your pistol and other guns close to you could leave a “ringing” in your ears for some time after firing and could lead to cumulative long term permanent hearing loss.
- 22 Always make sure your pistol is not loaded before cleaning, storing, traveling or handing it to another person and that the action (slide) is locked open with the magazine taken out.
- 23 Always keep clear and keep others clear of the ejection port, as spent cartridges are ejected with enough force to cause injury.
- 24 Never place fingers in ejection port. They could be injured by the slide moving forward unintentionally.
- 25 Only use high quality commercially manufactured ammunition in excellent condition and in the caliber of your pistol. The use of reloaded ammunition will void the warranty, due to the fact that there is no way to verify the standards (SAAMI/CIP) adhered to because reloads or poor quality ammunition sometimes do not need specification (SAAMI/CIP), exceed limits and could be unsafe.
- 26 Do not shoot the pistol near to your stomach, as the slide will sharply move back upon firing.
- 27 Never shoot the pistol without sights. Always use original sights.
- 28 Never pull the trigger before the slide has completely reached its most forward position (starting position).

- 29 Do not carry pistol in the ready to fire condition: this is not the recommended safe-carrying method for civilian use.

 **WARNING!**

**To minimize risk of unintentional discharge (and damage) load live ammunition into pistol only when you are about to shoot.**

### **Special precautions in concerning children**

- 1 Always store your pistol and ammunition in separate locked receptacles out of sight and reach of children.
- 2 Never leave your pistol uncontrolled. Unauthorized persons, especially children, could believe the weapon is a toy and fire it.
- 3 Always store and transport your pistol unloaded with activated trigger lock engaged.

## **2. General description**

The semi-automatic STEYR PISTOL RFP® is a recoil-operated handgun boasting the following special features:

- **Compact dimensions**
- **Ergonomically shaped synthetic grip frame**
- **Hammer single action trigger system**
- **Ambidextrous manual safety**
- **Trigger lock**
- **Loaded chamber indicator (visible)**
- **Adjustable sight with white contrast inserts**
- **Accessory mount**

### 3. Definition of terms

#### STEYR PISTOL RFP®



Fig. 1a

- |   |                 |   |                |
|---|-----------------|---|----------------|
| 1 | Rear sight      | 4 | Trigger safety |
| 2 | Front sight     | 5 | Trigger        |
| 3 | Take down block | 6 | Trigger lock   |

## STEYR PISTOL RFP®



Fig. 1b

- |                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| 7 Manual safety   | 11 Accessory mount          |
| 8 Hammer          | 12 Magazine                 |
| 9 Slide stop      | 13 Loaded chamber indicator |
| 10 Magazine catch |                             |

## 4. Technical data

	<b>STEYR RFP®</b>
<b>Caliber*</b>	22 Long Rifle
<b>Action</b>	Recoil-operated blow back system
<b>Magazine capacity</b>	10
<b>Weight (with empty 10 rds. magazine)</b>	1.33 lb. / 602 g
<b>Weight of empty 10 rds. magazine</b>	2.68 oz. / 76 g
<b>Overall length</b>	6.88" / 174,9 mm
<b>Overall height</b>	5.01" / 127,3 mm
<b>Overall width</b>	1.44" / 36,5 mm
<b>Length of sight</b>	5.55" / 141 mm
<b>Barrel length</b>	4.09" / 104 mm, 4.49 / 114 mm
<b>Barrel profile</b>	6 lands and grooves
<b>Trigger system</b>	Single Action
<b>Trigger pull</b>	appr. 4.4 lb. / ca. 2,0 kg
<b>Safeties</b>	Trigger safety, drop safety (firing pin safety), magazine safety and limited trigger access lock. Manual safety with decocking function
<b>Loaded chamber indicator</b>	visible

Subject to technical changes!

\* All ammunition produced in accordance with international standards may be used.

\* If the ammunition is too weak, the full functionality cannot be guaranteed.

It is recommended to use ammo with the additional designation High Velocity (HV).

## 5. Main features

**Frame:** The synthetic frame features a grip angle designed for optimal point ability, an ergonomically shape for enhanced comfort in operation and handling, as well as a rail for mounting devices on the pistol. The trigger lock is located in the trigger and locks the trigger mechanism on demand.

**Slide:** The slide keeps the ambidextrous manual safety and the adjustable sights.

**Barrel:** The barrel has 6 lands and grooves with a right hand twist.

**Sights:** The sights, which consist of a fixed front sight and an adjustable rear sight, which is adjustable in lateral directions. White contrasting surfaces on the front and rear sight serve as additional targeting aids.

**Magazine:** The magazine features openings on both sides to determine the number of cartridges left in the magazine (when it is outside of the pistol). The side-mounted button makes it easier to load the 10 rounds magazine. The magazine also activates the magazine safety which prevents a round to be fired without an inserted magazine.

**Loaded chamber indicator:** A small slot in the upper part of the slide allows checking if there is a cartridge in the chamber.

### **WARNING!**

**Although your STEYR pistol has a feature known as a “loaded chamber indicator”. Never solely rely on a loaded chamber indicator or your memory to know if your STEYR pistol is loaded. Always retract the slide and visually check to make sure there is not a cartridge in the chamber.**

 **WARNING!**

Your STEYR pistol will fire if the trigger is pulled when there is a round in the chamber and a magazine is inserted.

 **WARNING!**

Although STEYR pistols have several internal safeties, designed to prevent an unintentional discharge if the pistol is dropped or hit, the proper and safe function of your STEYR pistol depends on it being used for its intended purpose and not being altered or modified. Like any other mechanical device, if your STEYR pistol is subjected to unusual and extreme forces a part failure can occur. Therefore, safe firearm handling practices and the instructions and safety warnings in this manual must always be followed to minimize the risk of serious personal injury or death to you or others.

 **WARNING!**

In case any of your STEYR pistol's safeties prove to be ineffective for any reason, the possibility of an unintentional discharge exists. If so, your STEYR pistol should be immediately unloaded and not be used again until it has been examined by STEYR authorized personnel.

**Standard equipment:**


- 1 Pistol with magazine
- 1 Key for the trigger lock
- 1 Instructions for use
- 1 Pistol box
- 1 Screw driver

## 6. Safety features



The pistol features 4 SAFETY OPTIONS.


With these safety options the user can adapt safety of the pistol to his personal requirements.




### Trigger safety (1)

This safety will only be deactivated after having pulled the trigger thus providing for full firing readiness while ensuring optimal safety.

## Trigger lock with key (2)



In unlocked position



In locked position




Fig. 4

The integrated trigger lock is manually operated by using a separate key. When locked, it locks the trigger. The integrated trigger lock can only be locked when the trigger is in forward position.

To lock the trigger lock, insert the key into the lock and turn the key towards the letter “S” (Safe) on the trigger. This will block the trigger of the pistol. To unlock the trigger lock, insert the key into the lock and turn the key towards the letter “F” (Fire) on the trigger.

**⚠ WARNING!**


**Never leave your STEYR pistol where it could be accessed by a child or other unauthorized person.**

### Manual safety and decocker (3)

**Activated**



**Deactivated**



This safety can be manually activated and deactivated as required in addition to Trigger safety and trigger lock.

#### Firing Position (Fig. 5)

Turn the safety levers in upward position. The red dot is visible.

Safety position (Fig. 6)

Turn the safety levers in lower position. The red dot is not visible. If you set the manual safety on safe (Fig. 6) when the hammer is cocked the hammer will be decocked automatically and the firing pin locked.

**Drop safety (automatic internal safety) (4)**

The drop safety (firing pin safety) is only disengaged when the trigger is pulled. The firing pin is locked even after a hit or fall, when the hammer was released.

## 7. Loading, firing

### **WARNING!**

Your STEYR pistol is chambered for only one specific caliber of ammunition. It is important that you only load your magazine with the specific caliber of ammunition for which your pistol is chambered. Always compare the caliber marked on the headstamp of your ammunition with the caliber marked on your pistol when loading your magazine to ensure that you use the correct caliber. If you use the wrong caliber of ammunition in your pistol, it could destroy your firearm and result in death or serious personal injury.

### **WARNING!**

To minimize the risk of an unintended discharge, only load live ammunition into your STEYR pistol when you are ready to fire it.

### **WARNING!**


Only use high quality commercially manufactured ammunition in the caliber 22 Long Rifle. Reloaded or hand loaded ammunition may not meet applicable CIP, SAAMI standards and could be unsafe.

### **WARNING!**

Your STEYR pistol will fire if the trigger is pulled when there is a round in the chamber and a magazine inserted.

### **NOTICE:**

Don't use force during loading the magazine. Damaged magazine lips will cause malfunctions and will render the pistol useless. Tap the back of the loaded magazine against the palm of or hand. Properly positioned cartridges help to prevent stoppages. When the magazine is to be emptied, remove the cartridges one after one by pushing them to the front side of the magazine.




### Loading

To load the magazine, press each cartridge into the magazine from the front - with the cartridge bottom first - against the force of the magazine spring.


Put the cartridge on the feeder, near the magazine lips.

Pull down the feeder with the magazine button and insert the cartridge completely.

Pull down the feeder with the magazine button and insert the next cartridge. Load only the quantity of cartridges (max. 10 rounds), you want to fire.



Insert the magazine into the magazine well until the magazine release lock catches.



If the slide is in the forward position, hold your STEYR pistol with your firing hand and, while keeping your finger off of the trigger and outside of the trigger guard, pull the slide fully back with the other hand and release it, allowing it to return to the fully forward position.

or



If the slide is locked in the rearward position, either press the slide stop down to release the slide and return it to the fully forward position or pull the slide fully back and release it, allowing it to return to the fully forward position.

The pistol is now loaded, the hammer cocked and ready to be fired by pulling the trigger.

Turn the safety levers in lower position. The red dot is not visible. When the hammer is cocked the hammer will be decocked automatically and the firing pin locked.

## Firing

### **WARNING!**

Before firing your STEYR pistol, run a clean patch through the barrel, from the chamber end, using a cleaning rod. Repeat this procedure until the patch comes out of the barrel with no gun oil or cleaner-lubricant-preservative on it.

### **WARNING!**

Never use your STEYR pistol if it fails to function properly, and never force the slide closed on a jammed cartridge because it could cause the cartridge to explode.

### **WARNING!**

Never pull the trigger if the slide does not fully close to prevent a possible out of battery firing. If this happens, unload the pistol as described in Chapter 8, examine the round that was in the chamber and check the chamber to ensure that there are no obstructions or debris in it.

### **WARNING!**

Always wear safety glasses when firing your STEYR pistol to protect your eyes.

### **WARNING!**

Always wear ear protection when firing your STEYR pistol to protect your hearing.

When the pistol is loaded with a cartridge in the chamber, the hammer is cocked; the trigger is in the forward position, trigger safety with trigger and drop safeties are activated.

To fire the pistol pull the trigger to its rearmost position, using your trigger finger. This will automatically deactivate the trigger and drop safeties.



Fig. 11

To fire the pistol, pull the trigger to its rearmost position, using your trigger finger. This will automatically deactivate the trigger and drop safeties.



Fig. 12

After firing the last cartridge the slide will remain locked open in the rearward position.

## 8. Unloading

### **WARNING!**

Never solely rely on a loaded chamber indicator or your memory to know if your STEYR pistol is loaded. Always retract the slide and visually check to make sure there is not a cartridge in the chamber.

### **WARNING!**

It is possible that a cartridge may be in the chamber when a loaded magazine is being removed from or inserted into your STEYR pistol. A cartridge in the chamber will discharge when the trigger is pulled and a magazine is inserted in your STEYR pistol. Therefore, never leave your STEYR pistol unattended, even when the magazine is removed. You must always verify that the chamber is empty before field stripping your STEYR pistol for cleaning or any other reason.

### **WARNING!**

To ensure that your STEYR pistol is unloaded, you **MUST** follow these steps in this order to ensure that there is no cartridge in the chamber when you have finished unloading.




- 1 Remove the magazine by pressing the magazine release.



- 2 Retract the slide to eject any cartridge that may be in the chamber.



- 3 Lock the slide in the rearward (open) position.



- 4 Visually and manually check to make sure that no cartridge remains in the chamber.



- 5 Release the slide to return it to the forward (closed) position.

Decock the hammer by turning the safety levers in lower position.

## 9. Disassembly

### **WARNING!**

Never solely rely on a loaded chamber indicator or your memory to know if your STEYR pistol is loaded. Always retract the slide and visually check to make sure there is no cartridge in the chamber.

### **WARNING!**

It is possible that a cartridge may be in the chamber when a loaded magazine is being removed from or inserted into your STEYR pistol. A cartridge in the chamber will discharge when the trigger is pulled and a magazine is inserted in your STEYR pistol. Therefore, never leave your STEYR pistol unattended, even when the magazine is removed. You must always verify that the chamber is empty before field stripping your STEYR pistol for cleaning or any other reason.

### **WARNING!**

Never alter or modify your STEYR pistol because this could cause it to malfunction and create a dangerous condition.

### **WARNING!**

Always wear safety glasses when disassembling your STEYR pistol to protect your eyes especially from springs.

To disassemble (field strip) your STEYR pistol for cleaning, follow the instructions below.

**⚠ WARNING!**

To ensure that your STEYR pistol is unloaded, you **MUST** follow these steps in these order to ensure that there is no cartridge in the chamber when you have finished unloading.



Fig. 13

- 1 Remove the magazine by pressing the magazine release.





Fig. 14

- 2 Retract the slide to eject any cartridge that may be in the chamber.




- 3 Lock the slide in the rearward (open) position.




- 4 Visually and manually check to make sure that no cartridge remains in the chamber.



- 5 Release the slide to return it to the forward (closed) position.



- 6 Pull down takedown block with thumb and index finger.
- 7 Retract slide to the rearmost position and lift its rear section.
- 8 Push Slide forward off the barrel.



- 9 Remove slide spring.

**⚠ CAUTION!**

Never further disassemble your STEYR pistol. Any further disassembly must be performed by STEYR authorized personnel.

## 10. Preventative maintenance

### **WARNING!**

It is possible that a cartridge may be in the chamber when a loaded magazine is being removed from or inserted into your STEYR pistol. A cartridge in the chamber will discharge when the trigger is pulled and a magazine is inserted in your STEYR pistol. Therefore, never leave your STEYR pistol unattended, even when the magazine is removed. You must always verify that the chamber is empty before field stripping your STEYR pistol for cleaning or any other reason.

### **WARNING!**

Always wear safety glasses when cleaning your STEYR pistol to protect your eyes especially from cleaning materials.

### **WARNING!**

Always make sure that no ammunition is located in the area where you clean your STEYR pistol. Cleaning solvents can affect the primer and powder in ammunition and cause it to malfunction. This could result in a bullet being pushed into the barrel of your STEYR pistol and getting stuck. Firing another round with a bullet stuck in the barrel could cause the barrel to burst and result in death or serious personal injury, in addition to damaging the pistol.

**Main parts for cleaning**

Fig. 20

Clean and lubricate the main parts of your STEYR pistol after you fire it or whenever it becomes exposed to sand, dust or water (including humidity or condensation). Proper maintenance is important to ensure that your STEYR pistol functions correctly. To clean your STEYR pistol, first disassemble it pursuant to the instructions in Chapter 9. Always use cleaning patches and no steel brushes of the proper size for the caliber of your STEYR pistol.

After you have disassembled your STEYR pistol, clean the inside of the barrel as follows:

1. Wet a cleaning patch with a gun cleaning solvent or a cleaner lubricant-preservative and run it through the barrel, from the chamber end, several times using a cleaning rod.
2. Wet a bronze wire brush and run it back and forth in the barrel, from the chamber end, using a cleaning rod to remove any fouling and burned powder.
3. Wet another cleaning patch with a gun cleaning solvent or a cleaner-lubricant-preservative and run it through the barrel once, from the chamber end, with the cleaning rod and examine it. If it is not clean, repeat steps two and three until the patch remains clean after being run through the barrel.
4. Run a clean patch through the barrel, from the chamber end, using the cleaning rod.
5. Slightly wet a clean patch with gun oil or a cleaner-lubricant-preservative and run it through the barrel from the chamber end.
6. Before firing your STEYR pistol, run a clean patch through the barrel, from the chamber end, using the cleaning rod. Repeat this procedure until the patch comes out of the barrel with no gun oil or cleaner-lubricant-preservative on it. Oil the chamber lightly.

If you will be storing your STEYR pistol, do not perform step 6 until you are intend to fire it.

Oiling points




Fig. 21

Clean the slide, rails, outside of the barrel, and slide catch as follows (refer to illustrations on this page):

1. Wet a nylon bristle brush with a gun cleaning solvent or a cleaner-lubricant-preservative and thoroughly brush these areas to remove any dirt or residue.
2. Wipe the areas dry with a clean patch and examine it. If it is not clean, repeat steps one and two until the patch remains clean.
3. Apply a thin film of gun oil or cleaner-lubricant-preservative to the bolt lock guides, and the outside of the front end of the barrel as shown in the above illustration.

 **CAUTION!**

**Do not over lubricate your STEYR pistol because too much lubricant can collect unburned powder and other debris and prevent your STEYR pistol from functioning properly.**

Reassemble your STEYR pistol as described in Chapter 11.


## 11. Reassembly




### WARNING!

Always wear safety glasses when reassembling your STEYR pistol to protect your eyes especially from springs.

To reassemble your STEYR pistol after cleaning it, follow the instructions below.




1. Attach slide spring with smaller diameter (0.551" / 14 mm) at first on barrel.



2. Pull down takedown block with thumb and index finger.
3. Attach slide on barrel with the other hand and retract slide to the rearmost position. Push down the rear section of the slide onto the receiver. The slide is pushed forward by the slide spring.

4. Insert the magazine and decock the hammer.



## 12. Sight adjustment



### **⚠ CAUTION!**

If you remove the front sight it will be destroyed. Replacement of the front sight should only be done by a gunsmith.

#### **Front sight**

The front sight is fixed. Different front sight heights are available.

#### **Rear sight**

Windage adjustment

Turn rear sight screw counter clockwise, point of impact moves to the left.

Turn rear sight screw clockwise, point of impact moves to the right.

### 13. Dealing with stoppages

If the STEYR pistol is kept clean and given proper care, it will function very reliably. Nevertheless, if jam occurs, follow this procedure:

1. Keep the STEYR pistol pointed in a safe direction.
2. Put the STEYR pistol on safe and remove the magazine.
3. Pull back slide entirely, in order to throw out jammed cartridge.
4. Be sure there is no obstruction in the barrel before attempting to chamber another cartridge.
5. Release slide. The slide moves forward without hindrance.
6. Insert magazine.
7. Load again and continue shooting.

No.	Nature of blockage	Cause	Remedy
1	Failure to feed the cartridge	Magazine is inserted incorrectly	Release magazine, insert again until magazine release locks audibly
		Damaged magazine	Inspect magazine and change if necessary
		Soiled magazine	Clean magazine
		Defective or soiled cartridge	Eject cartridge, clean chamber
		Soiled Chamber	Clean chamber
		Underpowered ammunition	Change ammunition
2	Barrel / slide does not lock completely	Soiled chamber, slide or barrel	Clean chamber, slide or barrel
		Defective cartridge (bent or too long)	Change cartridge
		Weak recoil spring	Replace recoil spring assembly
3	Cartridge did not ignite	Slide out of battery	Clean slide
		Defective cartridge Primer punctured: misfire	<b>Wait 1 minute</b> in firing position, unload, then reload a new cartridge
		Firing pin defective or broken (primer not or insufficiently punctured)	<b>Wait 1 minute</b> in firing position, unload. <b>Replacement of firing pin by a qualified gunsmith only.</b>
		Weak hammer spring (primer not or insufficiently punctured)	<b>Wait 1 minute</b> in firing position, unload. <b>Replacement of hammer spring by a qualified gunsmith only.</b>

No.	Nature of blockage	Cause	Remedy
4	Cartridge case is not extracted	Extractor defective (worn, broken)	Replacement of extractor <b>by a qualified gunsmith only.</b>
		Defective ammunition	Change cartridge
		Underpowered ammunition	Change ammunition
		Soiled chamber	Clean chamber
	Cartridge case is extracted, but ejected faulty (stove pipes) or not at all	Lack of lubrication	Lubricate the pistol as described in point 10. table of contents
5	Trigger will not release		<b>Contact a qualified gunsmith.</b>
6	Trigger does not reset		<b>Contact a qualified gunsmith.</b>
7	Slide does not lock open on last round	Weak magazine spring	Change magazine spring or magazine

## 14. Warranty clauses


Any disassembly of the pistol by the purchaser or any third party beyond or other than described in these instructions for use resulting in damage or functional failure due to inexpert handling or incomplete reassembly will invalidate any guarantee and liability claims of the purchaser for resulting material damage or personal injuries.

Any modification of the original design will automatically invalidate any guarantee claims. Any manipulation on the safety devices and any use thus manipulated are strictly prohibited for safety reasons.

The manufacturer cannot accept any kind of guarantee claims resulting from the use of handloaded, faulty or improperly manufactured ammunition.


Similarly, the manufacturer refuses any kind of guarantee claims resulting from failure to strictly follow the instructions included in this Owner's Manual - Instruction for use.






## 15. Parts list

Item	Denomination	Quantity
1	Barrel with bracket	1
2	Grip	1
3	Magazine catch	1
4	Magazine catch spring	1
5	Takedown block	1
6	Pressure spring D-o.26A	1
7	Pin DIN 6325 - 3m6x10	1
8	Pin DIN 6325 - 4m6x26	1
9	Pin DIN 6325 - 3m6x24	1
10	Receiver	1
11	Trigger bar	1
12	Trigger	1
13	Pin DIN 6325 - 2m6x10 BR	1
14	Trigger safety	1
15	Pressure spring D-o11H	1
16	Trigger lock	1
17	Ejector with slide stop	1
18	Spring	1
19	Bracket bushing	1
20	Trigger spring	1
21	Pin 2m6x18	1
22	Leg spring	1
23	Takedown lever	1
24	Magzine safety	1
25	Leg spring	1
26	Pin 5m6x18	1
27	Hammer	1
28	Hammer spring	1
29	Pin DIN 6325 - 2m6x16	1



<b>Item</b>	<b>Denomination</b>	<b>Quantity</b>
30	Hammer catch	1
31	Pin DIN 6325 - 1.5m6x16	1
32	Release lever	1
33	Distance bushing	1
34	Drop safety lever	1
35	Groove pin ISO8741 1.5x12	1
36	Pin 3m6x18	1
37	Screw DIN 965 AM3x16	1
38	Slide spring	1
39	Slide	1
40	Front sight 4.6	1
41	Front sight 4.3	1
42	Front sight 4.0	1
43	Rear sight housing	1
44	Rear sight screw	1
45	Washer	1
46	Rear sight	1
47	Threated pin ISO 27436 M2.5x5	1
48	Screw	2
49	Safety lever	2
50	Ball DIN 5401 2.381mm	2
51	Pressure spring D-042B	2
52	Safety roll	1
53	Spiral pin ISO 8750 2.5x22	1
54	Slide block	1
55	Drop safety	1
56	Pressure spring D-009	1
57	Groove pin DIN 1472 2x12	1
58	Extractor	1
59	Pressure spring	1
60	Firing pin	1



<b>Item</b>	<b>Denomination</b>	<b>Quantity</b>
61	Pressure spring D-o.26A	1
62	Magazine group	1

**Notes**

**Notes**

**Notes**

** VORSICHT!**

Der Text nach dem Signalwort **Vorsicht** enthält Informationen, die beachtet werden müssen, um den Schützen vor Schaden zu bewahren.

** ACHTUNG!**

Der Text nach dem Signalwort **Achtung** enthält Informationen, die beachtet werden müssen, um Schaden an der Waffe zu verhindern.

**Bestimmungsgemäße Verwendung**

Die STEYR Pistole dient ausschließlich zu sportlichen Zwecken entsprechend der jeweiligen waffenrechtlichen nationalen Bestimmungen. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Einhalten der Hinweise der Betriebsanleitung in Bezug auf Sicherheit, Betrieb, Instandhaltung und Wartung. Für aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung resultierende Schäden haftet allein der Benutzer. Dies gilt auch für eigenmächtige und unsachgemäße Veränderungen an der Waffe.

Werter Kunde,

STEYR Pistolen erfüllen die höchsten Qualitätsansprüche in bezug auf Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Das einzigartige Design der STEYR PISTOLEN besticht durch fortschrittliche Sicherheitseinrichtungen, perfekte ergonomische Konzeption und eine revolutionäre neue Visierung. Mit der Zertifizierung von STEYR MANNLICHER nach den Qualitätskriterien von ISO 9001 können auch höchste Qualitätsstandards gewährleistet werden.

 **VORSICHT!**

**Die Waffe ist ausschließlich zum Gebrauch mit serienmäßig hergestellten, hochwertigen Originalpatronen bestimmt. Die Verwendung selbstgeladener, neuerlich geladener, "umgearbeiteter" oder nicht handelsüblicher Munition kann schwere Störungen zur Folge haben, die sowohl für den Schützen als auch für andere ein Sicherheitsrisiko darstellen.**

# **Betriebsanleitung**

## **STEYR PISTOLE RFP®**

### **Vorwort**

Diese Bedienungsanleitung und die darin enthaltenen Warnhinweise müssen vor Inbetriebnahme und Einsatz der Pistole unbedingt gelesen und verstanden werden. Sie macht den Benutzer mit der Funktion und Handhabung der Waffe vertraut und enthält Warnungen vor möglichen Gefahren, die durch falsche Bedienung oder Handhabung auftreten und zu Unfällen oder Verletzungen führen können. Diese Bedienungsanleitung sollte immer mit der Waffe mitgeführt werden. Dies gilt auch für den Besitzerwechsel oder sonstige Überlassung.

Diese Bedienungsanleitung stellt keinen Ersatz für eine Sicherheits-schulung im Umgang mit einer Waffe dar!

Copyright STEYR MANNLICHER GmbH.  
Alle Rechte vorbehalten.

## Normen und Zertifikate

STEYR MANNLICHER Waffen werden konform nach den Richtlinien von EN ISO 9001 : 2008, C.I.P. gefertigt und durch das Österreichische Bechussamt Wien geprüft und freigegeben.

		<b>DNV·GL</b>
<b>MANAGEMENT SYSTEM ZERTIFIKAT</b>		
Zertifikat-Nr.: 115208-2012-AQ-GER-DAKKS	Datum der Erstzertifizierung: 23. Juni 2003	Gültig: 27. August 2015 - 26. August 2018
Hiermit wird bescheinigt, dass das Unternehmen		
<b>Steyr Mannlicher GmbH</b> Ramtingtal 46, 4442 Kleinraming, Österreich		
 <b>STEYR MANNLICHER</b> COUNT ON IT		
ein Qualitäts-Managementsystem in Übereinstimmung mit dem folgenden Standard eingeführt hat und anwendet:		
<b>ISO 9001:2008</b>		
Dieses Zertifikat ist gültig für die folgenden Produkt- oder Dienstleistungsbereiche: <b>Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Jagd- und Behördenwaffen</b>		
Ort und Datum: Essen, 24. Juli 2015	 <b>DAKKS</b> Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-18453-01-00	Zertifizierungsstelle: <b>DNV GL - Business Assurance</b> Schlieringhof 14, 45329 Essen, Germany  <b>Thomas Beck</b> Leiter Zertifizierungsstelle
<small>Bei Vorfall gegen die im Zertifizierungsvertrag genannten Bedingungen kann das Zertifikat seine Gültigkeit verlieren.            06032015K16 010112 DNV GL Business Assurance Zertifizierung und Umweltqualitäts GmbH, Schlieringhof 14, 45329 Essen, Germany.            TEL: +49 201 7296-222. www.dnvgl.de/assurance</small>		

## Inhaltsverzeichnis

1. Besondere Maßregeln und Warnhinweise .....	6
2. Allgemeine Beschreibung .....	13
3. Technische Beschreibung .....	14
4. Technische Daten .....	16
5. Hauptmerkmale .....	17
6. Sicherungseinrichtungen .....	19
7. Laden, Schussabgabe .....	23
8. Entladen .....	28
9. Zerlegen .....	31
10. Reinigung .....	35
11. Zusammenbau .....	40
12. Visierverstellung .....	42
13. Behebung von Störungen .....	43
14. Gewährleistung .....	46
15. Ersatzteilliste .....	49

## 1. Besondere Maßregeln und Warnhinweise

### Einleitung

Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Sicherheitsbestimmungen kann zu Sachschäden und Verletzungen, unter Umständen mit tödlichem Ausgang, führen.

### **VORSICHT!**

**Lesen Sie bitte vor dem Laden und Auslösen eines Schusses die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie enthält grundlegende Hinweise hinsichtlich Funktion und richtiger Handhabung der Waffe. Beachten Sie bitte immer, dass Ihre eigene Sicherheit und auch die Sicherheit anderer (einschließlich Ihrer Familie) davon abhängen kann, dass Sie diese Sicherheitsbestimmungen genau befolgen und beim Umgang mit Ihrer Waffe immer die Grundsätze für eine SICHERE HANDHABUNG befolgen und einhalten.**

Falls sie im Umgang mit Waffen nicht vertraut sein sollten, besuchen sie einen entsprechenden Lehrgang. Solche Lehrgänge werden vom Waffenhandel, lizenzierten Trainern usw. angeboten.

** VORSICHT!**

Es besteht die Möglichkeit, dass sich noch eine Patrone im Lauf befindet, wenn ein geladenes oder leeres Magazin abgenommen oder eingesetzt wird. Falls sich eine Patrone im Lauf befindet, wird diese bei ziehen des Abzuges mit eingesetztem Magazin gezündet. Der Benutzer darf die Waffe daher nie unbeaufsichtigt lassen. Selbst wenn das Magazin abgenommen wurde muss die Waffe auch nach dem entfernen des Magazins mit besonderer Vorsicht gehandhabt werden. Der Benutzer muss sich vor dem zerlegen zur Reinigung oder zu einem anderen Zweck persönlich überzeugen, dass der Lauf leer ist.

** VORSICHT!**

Bei unachtsamer oder falscher Handhabung einer Handfeuerwaffe kann es zu einer unbeabsichtigten Schussabgabe kommen, die tödliche oder andere schwere Verletzungen und/oder Sachschäden zur Folge haben könnte.

**Sicherheitsbestimmungen**

Wir möchten, dass Sie Spaß beim Schießen mit Ihrer Waffe haben und möchten aber auch, dass Sie dieses Vergnügen auf sichere Art genießen können. Sie mögen ein erfahrener Schütze sein, der mit den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Handgriffen bereits vertraut ist. Es könnte aber auch sein, dass Sie bisher noch keine Erfahrung im Umgang mit Waffen hatten. Wir bitten Sie aber eindringlich, in jedem Fall **die Bedienungsanleitung in vollem Umfang durchzulesen**. Die darin beschriebenen Sicherheitsbestimmungen müssen in jedem Fall zu ihrer eigenen Sicherheit und zur Sicherheit anderer unbedingt befolgt werden.

** VORSICHT!**

STEYR Pistolen verfügen über verschiedene eingebaute Vorrichtungen und mechanische Sicherungen, die eine ungewollte Schussabgabe mit der Waffe durch unbeabsichtigtes Fallenlassen oder durch einen Schlag auf die Mündung oder den Vorder- oder Hinterteil der Waffe verhindern sollen. Zur Vermeidung der Gefahr möglicher Unfälle ist daher für den Benutzer unter allen Umständen größtmögliche Vorsicht und eine genaue Befolgung und Beachtung der Sicherheitsbestimmungen und anderer Verhaltensregeln in dieser Bedienungsanleitung geboten. Wie bei jedem anderen mechanischen Gerät kann es unter extremen Bedingungen oder bei Einwirkung extremer Kräfte, welche unter normalen Umständen nicht auftreten, zu einem teilweisen versagen oder einer Fehlfunktion kommen. Die richtige und sichere Funktion dieser Waffe kann nur unter der Voraussetzung gewährleistet werden, dass keine Teile geändert oder modifiziert werden und die Waffe nur für die vorgesehenen Zwecke verwendet wird.

** VORSICHT!**

Falls eine der Sicherheitsvorrichtungen der Waffe aus irgendeinem Grund nicht funktionsfähig sein sollte, besteht die GEFAHR einer unbeabsichtigten Lösung eines Schusses. Die Waffe muss in einem solchen Fall sofort entladen und für jeden weiteren Gebrauch gesperrt werden. Stellen sie vor jedem weiteren Einsatz ihrer Waffe sicher, dass diese durch eine von STEYR MANNLICHER bevollmächtigte Fachwerkstätte entsprechend instandgesetzt und geprüft wurde!

## Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

- 1 Handhaben sie ihre Waffe immer so, als ob sie geladen wäre; auf diese Weise kann eine ungewollte Schussabgabe verhindert werden.
- 2 Richten sie die Waffe niemals auf ein Ziel, auf das sie nicht schießen wollen.
- 3 Vertrauen sie nie darauf, das eine Waffe nicht geladen sei. Überzeugen sie sich selbst - ohne Finger am Abzug und mit der Mündung in eine sichere Richtung gerichtet.
- 4 Überzeugen sie sich immer, das Lauf und Verschluss frei von Hindernissen (Schadhafter Munition, Geschoss- Stecker) sind. Etwaige Hindernisse sind sofort zu beseitigen, um die richtige und sichere Funktion der Waffe sicherzustellen. Jegliches Hindernis in der Laufbohrung kann zu einer Zerstörung der Waffe, zu schweren Verletzungen oder zum tödlichen Ausgang für den Schützen oder Personen, welche sich neben der Waffe befinden, führen.
- 5 Legen sie den Finger niemals auf den Abzug und drücken sie niemals den Abzug, solange die Mündung nicht auf das Ziel gerichtet ist, und sie beschlossen haben, einen Schuss abzugeben.
- 6 **Aufbewahrung:**  
Entladen sie die Waffe wie beschrieben, überzeugen sie sich so dann, das die Waffe auch tatsächlich ungeladen ist (Lauf leer, Magazin abgenommen). Bewahren sie die Waffe im entsprechenden Sicherungszustand auf.
- 7 Schießen sie nie auf harte Oberflächen wie Steine oder Felsen oder auf die Oberfläche einer Flüssigkeit wie etwa Wasser. Das Geschoss könnte durch den Abprall in eine ungewollte Richtung gelenkt werden und sie selbst oder ein anderes, von ihnen nicht eingesehenes Ziel treffen.

- 8 Überzeugen sie sich, bevor sie eine Schießübung beginnen immer, das eine entsprechende Auffangvorrichtung für ihre Geschosse vorhanden ist, damit sie keine Ziele außerhalb des Schießstandes treffen.
- 9 Überzeugen sie sich vor dem Ziehen des Abzuges immer, dass sie ihr Ziel und das dahinter liegende Gelände genau kennen. Ein Geschoss könnte das Ziel durchschlagen oder es verfehlen und bis zu etwa 1,6 km weiterfliegen. Feuern sie keinen Schuss ab, wenn sie nicht absolut sicher sind.
- 10 Falls sie auf einem Schießstand eine Schießübung in Gruppen veranstalten, beauftragen sie immer eine verantwortungsbewusste und zuverlässige Person damit, für entsprechende Disziplin und ausreichende Sicherheitskontrolle zu sorgen, um so die Gefahr von Unfällen zu vermeiden.
- 11 Tragen sie auf einem öffentlichen oder Vereinsschießstand Ihre Waffe immer solange in leerem und offenen Zustand, bis sie mit den Vorbereitungen für die Schussabgabe beginnen. Richten sie die Mündung beim Laden, Abfeuern und Entladen immer gegen die Auffangvorrichtung.
- 12 Lassen sie ihre Waffe niemals unbeaufsichtigt. Unbefugte Personen, vor allem Kinder, könnten die Waffe für ein Spielzeug halten und abfeuern.
- 13 Verwenden sie ihre Waffe niemals, nachdem sie eine Fehlfunktion festgestellt haben, und versuchen sie niemals einen klemmenden Verschluss mit Gewalt zu lösen, da dabei die festgeklemmte Patrone gezündet werden könnte.
- 14 Transportieren sie ihre Waffe immer im ungeladenen Zustand mit aktiver Sicherung.

### 15 Fehler beim Abfeuern:

Im Falle eines Abfeuerungsdefektes halten sie die Mündung immer auf das Ziel gerichtet und warten sie 60 Sekunden. Falls ein Zündungsdefekt (Langsame Zündung) aufgetreten ist, wird der Schuss innerhalb von 60 Sekunden abgefeuert. Falls der Schuss nicht abgefeuert wird, Magazin entfernen, Patrone auswerfen und Zündhütchen überprüfen. Falls die Einschlagkerbe des Schlagstiftes am Zündhütchen nur gering oder außermittig ist oder sich gar keine Einschlagkerbe erkennen lässt, ist die Waffe in einer Fachwerkstätte überprüfen zu lassen. Falls die Einschlagkerbe des Schlagstiftes am Zündhütchen normales Aussehen hat (im Vergleich zu ähnlichen zuvor abgefeuerten Patronen) ist ein Munitionsfehler anzunehmen. In diesem Fall ist die Patrone auszusondern, und es kann eine neue Patrone geladen und das Schießen fortgesetzt werden.

**Hinweis: Defekte Munition ist gemäß den Richtlinien des Munitionsherstellers zu entsorgen.**

- 16 Feuern sie ihre Waffe niemals in der Nähe eines Tieres ab, das nicht an das Schussgeräusch gewöhnt ist. Das Tier könnte sich durch die Schreckreaktion verletzen oder einen Unfall verursachen.
- 17 Achten sie darauf, niemals mit schussbereiter und nicht im Holster getragener Pistole zu wandern, zu klettern, einem Begleiter zu folgen oder zu jagen.
- 18 Achten sie, wenn sie feuerbereit sind, darauf, dass der bereich hinter dem Verschlusskörper frei ist (achten sie auf ihren Daumen), da der Verschluss nach der schussabgabe zurückschnellt.
- 19 Der Konsum von Alkohol und Drogen ist vor oder während des Schießens unbedingt zu vermeiden, da Alkohol und Drogen Ihr Seh- und Urteilsvermögen stark beeinträchtigen und so zu Gefahren bei der Handhabung der Waffe führen können.
- 20 Falls sie Medikamente verwenden, fragen sie immer ihren Arzt um Rat, ob durch diese Medikamente Ihre Fähigkeit, die Waffe sicher abzufeuern und zu handhaben, beeinträchtigt sein könnte.

- 21 Tragen sie beim Schießen immer einen geeigneten Gehörschutz, vor allem am Schießstand. Ohne Gehörschutz kann das Schussgeräusch ihrer eigenen Waffe und anderer in ihrer unmittelbaren Nähe abgefeuerter Waffen zu einem einige Zeit anhaltenden „Rauschen“ im Ohr und langfristig zu bleibenden Gehörschäden führen.
- 22 Tragen sie zum Schutz ihrer Augen immer eine Schutzbrille. Feuern sie die Pistole nicht in unmittelbarer Nähe des Auges ab, da der Verschluss beim Abfeuern zurückschnellt.
- 23 Bevor sie die Waffe reinigen, mit ihr verreisen oder einer anderen Person übergeben, überzeugen sie sich immer, dass sie nicht geladen ist und dass der Verschluss in offener Stellung und das Magazin entfernt ist.
- 24 Halten sie sich und andere Personen von der Auswurföffnung der Waffe fern, da die leeren Patronenhülsen beim Auswerfen zu Verletzungen führen könnten. Legen sie ihren Finger niemals in die Auswurföffnung oder auf den betriebswarmen Verschluss und Lauf, da das heiße Metall zu Verbrennungen führen könnten.
- 25 Verwenden sie nur im Handel erhältliche Qualitätsmunition in einwandfreiem Zustand und in dem für ihre Waffe vorgesehenen Kaliber. Bei Verwendung von nach- oder selbstgeladener Munition erlöschen alle Garantieansprüche, da es nicht möglich ist die Einhaltung der Qualitätsstandards (CIP/SAAMI/NATO) zu überprüfen, weil für nachgeladene oder qualitativ minderwertige Munition unter Umständen keine Qualitätsnormen (CIP/SAAMI/NATO) erforderlich sind, die festgelegten Grenzwerte überschritten werden und die Sicherheit nicht gewährleistet werden kann.
- 26 Feuern sie die Pistole niemals in Brust- oder Bauchnähe ab, da der Verschlusskörper beim abfeuern zurück- schnellert.
- 27 Schießen sie niemals ohne montierter Visiereinrichtung. Verwenden sie ausschließlich original Visiereinrichtungen.
- 28 Ziehen sie niemals den Abzug, solange das Verschlussstück nicht vollständig in seine vorderste Position (Ausgangsposition) gebracht ist.

- 29 Tragen Sie ihre Waffe nie in feuerbereitem Zustand. Ein Tragen der Waffe in diesem Zustand gilt nicht als für zivile Zwecke empfohlene Form der sicheren Handhabung.

** VORSICHT!**

**Um die Gefahr einer unbeabsichtigten Schussabgabe (und damit von Personen- und Sachschäden) zu vermeiden, sollte scharfe Munition erst unmittelbar vor dem Abfeuern der Waffe geladen werden.**

### **Besondere Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf Kinder**

- 1 Bewahren sie ihre Waffe und die Munition immer in getrennten und versperrten Behältern außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern auf.
- 2 Lassen sie ihre Waffe nie unbeaufsichtigt. Unbefugte Personen, vor allem Kinder, könnten die Waffe für ein Spielzeug halten und sie abfeuern.
- 3 Bewahren sie ihre Waffe immer im ungeladenen Zustand mit aktivierter Sicherung auf. Das Gleiche gilt für den Transport der Waffe.

## **2. Allgemeine Beschreibung**

Die Selbstladepistole STEYR RFP™ ist Rückstoßlader und insbesondere gekennzeichnet durch:

- **Kompakte Abmessungen,**
- **Ergonomisch ausgeformtes Griffstück aus Kunststoff,**
- **Hahn, Single Action Abzugssystem,**
- **Beidseitig bedienbarer Sicherungshebel**
- **Ladestandsanzeiger (sichtbar)**
- **Seitlich verstellbare Kimme mit weißen Kontrasteinlagen**
- **Zubehörschiene**

### 3. Technische Beschreibung

#### STEYR PISTOLE RFP®



Abb. 1a

1 Kimme

2 Korn

3 Zerlegeplatte

4 Abzugssicherung

5 Abzug

6 Abzugssperre

## STEYR PISTOLE RFP®



Abb. 1b

- 7 Sicherungshebel
- 8 Hahn
- 9 Verschlussfang
- 10 Magazinhalter

- 11 Zubehörschiene
- 12 Magazin
- 13 Ladestandsanzeiger

## 4. Technische Daten

	<b>STEYR PISTOLE RFP®</b>
<b>Kaliber*</b>	22 Long Rifle
<b>System</b>	Rückstoßlader
<b>Magazin Kapazität</b>	10 Patronen
<b>Gewicht (mit leerem 10 Schuss Magazin)</b>	1.33 lb. / 602 g
<b>Gewicht des leeren 10 Schuss Magazins</b>	2.68 oz. / 76 g
<b>Gesamtlänge</b>	6.88" / 174,9 mm
<b>Gesamthöhe</b>	5.01" / 127,3 mm
<b>Gesamtbreite</b>	1.44" / 36,5 mm
<b>Visierlänge</b>	5.55" / 141 mm
<b>Laufänge</b>	4.09" / 104 mm, 4.49 / 114 mm
<b>Laufprofil</b>	6 Züge und Felder
<b>Abzugssystem</b>	Single Action System
<b>Abzugskraft</b>	ca. 4.4 lb. / ca. 2,0 kg
<b>Sicherungen</b>	Abzugs-, Fallsicherung (Schlagbolzensicherung), Magazinsicherung und Abzugssperre Manuelle Sicherung mit Entspannfunktion
<b>Ladezustand-Anzeige</b>	optisch

Technische Änderungen vorbehalten!

\* Jede, den international gültigen Normen entsprechende Munition kann verwendet werden.

\*Bei Verwendung von zu schwach laborierter Munition kann die volle Funktionsfähigkeit nicht gewährleistet werden.

Es wird empfohlen Munition mit der Zusatzbezeichnung High Velocity (HV) zu verwenden.

## 5. Hauptmerkmale

**Griffstück:** Das aus Kunststoff gefertigte Griffstück weist einen praxisgerechten Griffwinkel für ideale Deuteigenschaften, ergonomische Ausformungen für besten Halte- und Bedienungskomfort sowie eine Schiene zur Aufnahme von Zubehör auf.

Die Abzugssperre ist im Zügel angeordnet und sperrt den Abzugsmechanismus nach Bedarf.

**Verschlussstück:** Im Verschlussstück befinden sich der beidseitig bedienbare Sicherungshebel und die verstellbare Visierung.

**Lauf:** Der Lauf hat 6 Züge und Felder mit Rechtsdrall.

**Visierung:** Die Visierung besteht aus einem fixen Korn und einer seitlich verstellbaren Kimme. Sowohl das Korn, als auch die Kimme sind mit einer kontrastierenden Oberfläche als zusätzliche Zielhilfe ausgestattet.

**Magazin:** das Magazin verfügt beidseitig über zwei Öffnungen zur Kontrolle des Ladestandes. Der seitliche Magazinknopf erleichtert das Laden des 10 Schuss Magazins. Das Magazin steuert die Magazinsicherung, die ein abfeuern der Pistole ohne eingeführtes Magazin verhindert.

**Ladestandsanzeiger:** Eine schmale Öffnung oberhalb des Verschlussstückes ermöglicht eine visuelle Kontrolle, ob sich eine Patrone im Laderaum befindet.

### **VORSICHT!**

**Auch Ihre STEYR Pistole hat einen Ladestandsanzeiger. Verlassen Sie sich nie auf Ihr Gedächtnis ob Ihre Pistole geladen ist. Ziehen Sie immer das Verschlussstück zurück und überzeugen sich visuell, dass sich keine Patrone im Laderaum befindet.**

** VORSICHT!**

Wenn sich eine Patrone im Laderaum befindet und ein Magazin angesteckt ist wird Ihre STEYR Pistole beim Abziehen abgefeuert.

** VORSICHT!**

STEYR Pistolen haben weiters eine automatische, innen liegende Sicherung, die eine unbeabsichtigte Schussabgabe durch einen Schlag oder Fall der Waffe verhindert. Die einwandfreie und sichere Funktion der STEYR PISTOLE hängt von der richtigen Bedienung und dass keine eigenmächtige Änderungen an der Waffe durchgeführt werden ab. Wie bei jedem anderen technischen Gerät kann eine ungewöhnliche oder extrem starke Belastung zur Beschädigung der Teile führen. Folgen Sie daher genau den Bedienungsanweisungen und den Warnhinweisen dieser Betriebsanleitung um das Risiko von ernsthaften Verletzungen oder sogar Tod zu minimieren.

** VORSICHT!**

Durch eine nicht funktionierende Sicherung besteht immer die Möglichkeit einer ungewollten Schussabgabe. Falls dies eintritt, versuchen Sie keine weitere Schussabgabe, entladen Sie die Waffe sofort und übergeben Sie diese zur Überprüfung an das Fachpersonal.

**Standardausstattung:**


- 1 Pistole mit Magazin
- 1 Schlüssel für die Abzugssperre
- 1 Betriebsanleitung
- 1 Pistolenbox
- 1 Schraubenzieher

## 6. Sicherungseinrichtungen



Die Pistole verfügt über 4 Sicherungszustände.

Der Benutzer kann den Sicherungszustand der Pistole seinen persönlichen Bedürfnissen anpassen.




### Abzug Sicherungen (1)


(Abzug-, Fall- und indirekte Schlagbolzensicherung)

Diese Sicherungen werden erst durch das Ziehen des Abzuges deaktiviert. Damit ist höchstmögliche Schussbereitschaft bei gleichzeitiger Sicherheit gegeben.

## Abzugssperre mit Schlüssel (2)



Stellung „Entsperrt“



Stellung „Gesperrt“




Abb. 4

Die integrierte Funktionssperre wird manuell mit einem speziellem Schlüssel bedient. In der Stellung „gesperrt“ ist der Abzug blockiert. Die integrierte Schlüsselfunktionssperre kann nur verwendet werden, wenn das Zügel ist in der vorderen Position ist.

Drücken Sie zum Sperren die Funktionssperre hinein und drehen diese in Richtung des Buchstaben „S“ (Sicher) auf dem Zügel. Der Abzug ist blockiert und die Pistole kann nicht zerlegt werden.

Drücken Sie zum Entsperren die Funktionssperre mit dem Schlüssel hinein und drehen diese in Richtung des Buchstaben „F“ zurück.

### **VORSICHT!**


**Lassen Sie Ihre STEYR Pistole niemals unbeaufsichtigt wenn diese von Kindern oder nicht berechtigten Personen benutzt werden könnte.**

### Manuelle Sicherung und Entspanner (3)

**Feuerbereit**



**Gesichert**



Diese Sicherung kann nach Bedarf zusätzlich zur Abzugssicherung und der Abzugssperre verwendet werden.

Position feuerbereit (Abb. 5)

Drehen Sie den Sicherungshebel in die oberste Position. Der rote Punkt ist sichtbar.

Position Sicher (Abb. 6)

Drehen Sie den Sicherungshebel in die unterste Position. Der rote Punkt ist nicht mehr sichtbar. Wenn der Hahn gespannt ist und Sie stellen die manuelle Sicherung auf gesichert (Abb. 6) wird automatisch der Hahn entspannt und der Schlagbolzen gesperrt.

#### **Fallsicherung (innenliegende automatische Sicherung) (4)**

Die Fallsicherung (Schlagbolzensicherung) ist nur außer Funktion wenn das Zügel bewusst gedrückt wird. Ansonsten ist der Schlagbolzen bei Fall, Stoß oder sonstigem Auslösen des Hahns gesperrt.

## 7. Laden, Schussabgabe

### **VORSICHT!**

Der Laderaum der STEYR Pistole ist nur für ein ganz bestimmtes Patronenkaliber ausgelegt. Es ist wichtig, dass Sie Ihr Magazin nur mit der für Ihre Pistole passenden Munition laden. Vergleichen Sie immer beim Laden des Magazins das auf dem Patronenhülsenboden vermerkte Kaliber mit dem Ihrer Pistole um die Verwendung der richtigen Patrone sicher zu stellen. Die Verwendung von falscher Munition in Ihrer Pistole kann zu dessen Zerstörung, schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

### **VORSICHT!**

Um das Risiko einer fahrlässigen Schussabgabe zu minimieren, laden Sie Ihre STEYR Pistole erst dann, wenn Sie zur Schussabgabe bereit sind.

### **VORSICHT!**


Die Waffe ist ausschließlich zum Gebrauch mit serienmäßig hergestellten, hochwertigen Originalpatronen im Kaliber 22 Long Rifle bestimmt. Die Verwendung selbstgeladener, neuerlich geladener, "umgearbeiteter" oder nicht handelsüblicher Munition entspricht nicht den Normen der CIP oder SAAMI und kann schwere Störungen zur Folge haben, die sowohl für den Schützen als auch für andere ein Sicherheitsrisiko darstellen.

### **VORSICHT!**

Wenn sich eine Patrone im Laderaum befindet und ein Magazin angesteckt ist wird Ihre STEYR Pistole beim Abziehen abgefeuert.

**HINWEIS:**

Wenden Sie keine übermäßige Kraft beim Laden des Magazins an. Beschädigte Magazinlippen verursachen Funktionsstörungen und machen die Pistole unbrauchbar. Klopfen sie die Rückseite des geladenen Magazins gegen die Innenseite der Handfläche. Richtig geladene Patronen vermeiden Waffenstörungen. Stoßen Sie die Patronen zum Entladen eine nach der anderen aus der Vorderseite des Magazins.


**Laden**

Legen Sie nahe bei den Magazinlippen eine Patrone auf den Zubringer.

Ziehen Sie mit Hilfe des Magazin-knopfes den Zubringer nach unten und schieben Sie die Patrone vollständig hinein.

Ziehen Sie den Zubringer mit dem Magazin-knopf nach unten und schieben Sie die nächste Patrone vollständig hinein.

Laden Sie nur die Anzahl an Patronen (max. 10 Patronen), die Sie verschießen möchten.



Stecken Sie das Magazin in den Magazinschacht des Griffstücks bis der Magazinhalter einrastet.




Abb. 9

Halten Sie die Steyr Pistole mit der Schießhand, den Abzugfinger ausgestreckt und am Abzugsbügel anliegend. Ziehen Sie das Verschlussstück mit der anderen Hand komplett zurück und lassen es los, sodass das Verschlussstück selbsttätig in die vorderste Stellung zurückkehrt.

Oder



Abb. 10

Drücken Sie den Verschlussfang mit dem Daumen der Schießhand nach unten, wenn das Verschlussstück in der hintersten Stellung vom Verschlussfang gehalten wird, sodass das Verschlussstück selbsttätig in die vorderste Stellung zurückkehrt.

Die Pistole ist nun geladen und beim Ziehen des Abzugs feuerbereit.

Drehen Sie den Sicherungshebel in die unterste Position. Der rote Punkt ist nicht mehr sichtbar. Wenn der Hahn gespannt ist und Sie stellen die manuelle Sicherung auf gesichert (Abb. 6) wird automatisch der Hahn entspannt und der Schlagbolzen gesperrt.

## Schussabgabe

### **VORSICHT!**

Bevor Sie mit der STEYR Pistole schießen, reinigen Sie den Lauf, in dem Sie mit dem Putzstock ein Reinigungstuch vom Laderaum zur Mündung durch die Bohrung schieben. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis das Reinigungstuch frei von Öl oder Reinigungsmittel ist.

### **VORSICHT!**

Verwenden Sie niemals Ihre STEYR Pistole nach einer Fehlfunktion und schließen Sie niemals gewaltsam das Verschlussstück bei beschädigter Munition (eine Explosion kann dadurch verursacht werden).

### **VORSICHT!**

Ziehen Sie nicht den Abzug, wenn das Verschlussstück nicht vollständig geschlossen ist. In diesem Fall entladen Sie die Pistole wie in Kapitel 8 der Inhaltsangabe beschrieben, überprüfen Sie die entfernte Patrone und den Laderaum auf Beschädigungen oder Verschmutzung.

### **VORSICHT!**

Tragen Sie beim Schießen Ihrer STEYR Pistole immer eine Schutzbrille um Ihre Augen zu schützen.

### **VORSICHT!**

Tragen sie beim Schießen immer einen geeigneten Gehörschutz, um Ihr Gehör zu schützen.

Wenn die Pistole mit einer Patrone im Laderaum geladen ist (der Hahn ist vorgespannt, der Abzug ist in der vordersten Stellung, die Abzugsicherung und die Fallsicherung sind aktiviert).




Abb. 11

Zur Schussabgabe ziehen Sie den Abzug mit dem Zeigefinger der Schießhand in die hinterste Position. Dadurch wird automatisch die Abzugsicherung und die Fallsicherung deaktiviert.




Abb. 12

Nach dem Abfeuern der letzten Patrone wird das Verschlussstück in der offenen Stellung gehalten.

## 8. Entladen

### **VORSICHT!**

Auch Ihre STEYR Pistole hat einen Ladestandsanzeiger. Verlassen Sie sich nie auf einen Ladestandsanzeiger oder Ihr Gedächtnis ob Ihre Pistole geladen ist. Ziehen Sie immer das Verschlussstück zurück und überzeugen sich visuell, dass sich keine Patrone im Laderaum befindet.

### **VORSICHT!**


Es besteht die Möglichkeit, dass sich noch eine Patrone im Lauf befindet, wenn ein geladenes oder leeres Magazin abgenommen oder eingesetzt wird. Falls sich eine Patrone im Lauf befindet, wird diese beim Abziehen mit eingesetztem Magazin gezündet. Der Benutzer darf die Waffe daher nie unbeaufsichtigt lassen. Selbst wenn das Magazin abgenommen wurde muss die Waffe auch nach dem Entfernen des Magazins mit besonderer Vorsicht gehandhabt werden. Der Benutzer muss sich vor dem Zerlegen zur Reinigung oder zu einem anderen Zweck persönlich überzeugen, dass der Lauf leer ist.

### **VORSICHT!**


Um Sicher zu stellen, dass sich in Ihrer STEYR Pistole nach dem Entladen keine Patrone mehr befindet, müssen Sie unbedingt die Reihenfolge beachten.




- 1 Entfernen Sie das Magazin durch Drücken des Magazinhal-  
ters.



- 2 Ziehen Sie das Verschlussstück  
zum Auswerfen der Patrone  
nach hinten.



- 3 Fixieren Sie das Verschluss-  
stück in der hintersten (offenen)  
Stellung.



- Überprüfen Sie visuell und manuell, ob sich eine Patrone im Laderaum befindet.



- Lösen Sie das Verschlussstück, sodass es selbsttätig in die vorderste (geschlossene) Stellung kommt.

Entspannen Sie den Hahn durch Drehen des Sicherungshebels nach unten.

## 9. Zerlegen

### **VORSICHT!**

Auch Ihre STEYR Pistole hat einen Ladestandsanzeiger. Verlassen Sie sich nie auf einen Ladestandsanzeiger oder Ihr Gedächtnis ob Ihre Pistole geladen ist. Ziehen Sie immer das Verschlussstück zurück und überzeugen sich visuell, dass sich keine Patrone im Laderaum befindet.

### **VORSICHT!**

Es besteht die Möglichkeit, dass sich noch eine Patrone im Lauf befindet, wenn ein geladenes oder leeres Magazin abgenommen oder eingesetzt wird. Falls sich eine Patrone im Lauf befindet, wird diese beim Abziehen mit eingesetztem Magazin gezündet. Der Benutzer darf die Waffe daher nie unbeaufsichtigt lassen. Selbst wenn das Magazin abgenommen wurde muss die Waffe auch nach dem Entfernen des Magazins mit besonderer Vorsicht gehandhabt werden. Der Benutzer muss sich vor dem Zerlegen zur Reinigung oder zu einem anderen Zweck persönlich überzeugen, dass der Lauf leer ist.

### **VORSICHT!**

Modifizieren Sie niemals Ihre STEYR Pistole, da dies zu Funktionsstörungen und gefährlichen Bedingungen führen kann.

### **VORSICHT!**

Tragen Sie immer eine Schutzbrille während des Zerlegens als Schutz vor den Federn.


Zum Zerlegen der STEYR Pistole zur Reinigung folgen Sie den unten stehenden Anweisungen.

**⚠ VORSICHT!**

Um sicher zu gehen, dass sich keine Patrone mehr im Laderaum befindet müssen Sie den nachstehenden Schritten folgen.



- 1 Entfernen Sie das Magazin durch Drücken des Magazinhalters.



- 2 Ziehen Sie das Verschlussstück zum Auswerfen einer Patrone, die sich womöglich im Patronenlager befindet nach hinten.




Abb. 15

- 3 Fixieren Sie das Verschlussstück in der hintersten (offenen) Stellung.




Abb. 16

- 4 Überprüfen Sie visuell und manuell, ob sich eine Patrone im Laderaum befindet.



Abb. 17

- 5 Lösen Sie mit dem Verschlussfang das Verschlussstück, sodass das Verschlussstück selbsttätig in die vorderste (geschlossene) Stellung kommt.




Abb. 18

- 6 Ziehen Sie die Zerlegeplatte mit dem Daumen und Zeigefinger nach unten.
- 7 Ziehen Sie das Verschlussstück in die hinterste Position und heben den hinteren Teil nach oben.
- 8 Ziehen Sie das Verschlussstück nach vorne über den Lauf.




Abb. 19

- 9 Entfernen Sie die Schließfeder.

**⚠ CAUTION!**

Die weitere Zerlegung darf nur durch von STEYR MANNLICHER autorisiertem Personal erfolgen.

## 10. Reinigung

### **VORSICHT!**

Bevor Sie die Waffe zerlegen oder reinigen vergewissern Sie sich, ob sich im Patronenlager noch eine Patrone befindet. Wenn Sie das Magazin aus der Waffe herausnehmen besteht die Möglichkeit, dass sich noch eine Patrone im Patronenlager befindet. Falls sich eine Patrone im Lauf befindet, wird diese beim Abziehen mit eingesetztem Magazin gezündet. Deshalb lassen Sie Ihre STEYR Pistole nie unbeobachtet, sogar wenn das Magazin entfernt ist. Sie müssen sich auch immer vor dem Reinigen oder dem Zerlegen der Pistole überzeugen, dass der Laderaum leer ist.

### **VORSICHT!**

Tragen Sie während der Reinigung eine Schutzbrille zum Schutz Ihrer Augen vor Reinigungsmittel.

### **VORSICHT!**

Versichern Sie sich, dass sich keine Munition im Bereich der Reinigung befindet. Reinigungsmittel können Einfluss auf den Zünder oder Treibmittel der Patrone haben und dadurch zu Funktionsstörungen führen. Weiters kann es dadurch zu einem Geschossstecker im Lauf kommen. Wird jetzt ein weiteres Geschoss verschossen kann es zur Beschädigung der Waffe und ernsthaften Verletzungen kommen.

## Hauptteile zur Reinigung



Abb. 20

Reinigen Sie und ölen Sie die Hauptteile der STEYR Pistole nach dem Schießen oder wenn diese mit Sand, Staub oder Wasser (hohe Luftfeuchtigkeit oder Kondensationswasser) in Berührung gekommen ist. Gute Pflege ist wichtig für die Sicherstellung der einwandfreien Funktion. Zum Reinigen zerlegen Sie die Waffe entsprechend Kapitel 9. Verwenden Sie immer Reinigungstücher und keine Stahlbürsten in der richtigen Kalibergröße Ihrer STEYR Pistole.

Nach dem Zerlegen Ihrer STEYR Pistole, reinigen Sie die Laufbohrung wie folgt mit dem Reinigungsgerät:

1. Befeuchten Sie das Reinigungstuch mit Waffenöl oder einem Laufreinigungsmittel und schieben Sie es mittels der Putzstange durch den Lauf, immer vom Patronenlager zur Mündung bis die Laufbohrung sauber ist.
2. Schieben Sie nun mehrmals die geölte Drahtbürste vom Patronenlager zur Mündung zum Entfernen von Rückständen und verbranntem Pulver durch den Lauf.
3. Befeuchten Sie ein neues Reinigungstuch mit Waffenöl oder einem Laufreinigungsmittel und schieben es mit der Putzstange durch den Lauf, immer vom Patronenlager zur Mündung, bis das Reinigungstuch sauber ist. Ersetzen Sie dabei immer wieder das Reinigungstuch.
4. Schieben Sie mittels der Putzstange ein sauberes und trockenes Reinigungstuch durch den Lauf, immer vom Patronenlager zur Mündung hin.
5. Befeuchten Sie ein Reinigungstuch ein wenig mit Waffenöl oder einem Laufreinigungsmittel und schieben es durch den Lauf, immer vom Patronenlager zur Mündung hin.
6. Vor dem nächsten Schießen schieben Sie ein sauberes und trockenes Reinigungstuch durch den Lauf, immer vom Patronenlager zur Mündung hin, bis der Lauf frei von Öl oder Reinigungsmittel ist. Wiederholen Sie den Vorgang bis das Reinigungstuch ohne Ölrückstände oder Reinigungsmittel aus dem Lauf kommt. Ölen Sie den Laderaum leicht ein.

Wollen Sie Ihre STEYR Pistole lagern, so führen Sie die Reinigung nur bis Schritt 5 durch.



Abb. 21

Reinigen Sie das Verschlussstück, die Führungsschienen, die Lauf-Außenseite und den Verschlussfang wie folgt (siehe Abb. 20).

1. Entfernen Sie mit der geölten Borsten Bürste an den gekennzeichneten Stellen vorhandene Verunreinigungen und Rückstände.
2. Wischen Sie die gereinigten Stellen mit einem sauberen Reinigungstuch trocken und kontrollieren den Reinigungsgrad. Falls noch Verschmutzungen vorhanden sind wiederholen Sie den Vorgang.
3. Tragen Sie einen dünnen Film von Waffenöl auf die gereinigten Stellen, den Schlagbolzen und am äußeren Laufende wie in Bild gezeigt auf.

 **CAUTION!**

**Verwenden Sie nicht zu viel Waffenöl. Zu viel Waffenöl sammelt Pulverreste und andere Rückstände an und kann dadurch zu Funktionsstörungen führen.**


Nach der kompletten Reinigung bauen Sie die STEYR Pistole wie in Kapitel 11 beschrieben zusammen.

## 11. Zusammenbau


### **VORSICHT!**

Tragen Sie während des Zusammenbaus eine Schutzbrille zum Schutz Ihrer Augen vor den Federn.

Zum Zusammenbauen Ihrer STEYR Pistole nach der Reinigung folgen Sie die Anweisungen.



1. Stecken Sie die Schließfeder mit dem kleineren Durchmesser (0,551" / 14 mm) voran auf den Lauf.



2. Ziehen Sie die Zerlegeplatte mit dem Daumen und Zeigefinger nach unten.
3. Schieben Sie mit der anderen Hand das Verschlussstück über den Lauf und ziehen diesen in die hinterste Position. Drücken Sie denn hinteren Teil des Verschlussstücks auf das Gehäuse. Das Verschlussstück wird von der Schließfeder in die vordere Position geschoben.

4. Stecken Sie das Magazin in die Pistole und entspannen Sie den Hahn.



## 12. Visierverstellung



### **⚠ CAUTION!**

**Das Korn wird beim Ausbau zerstört. Der Austausch des Korns sollte von einem Büchsenmacher durchgeführt werden.**

#### **Korn**

Das Korn ist fixiert. Es sind verschiedene Kornhöhen verfügbar.

#### **Kimme**

Seitliche Verstellung

Drehen Sie die Kimmenschraube im Uhrzeigersinn nach rechts, wandert der Treffpunkt nach links.

Drehen Sie die Kimmenschraube gegen den Uhrzeigersinn nach links, wandert der Treffpunkt nach rechts.

### 13. Behebung von Störungen

Wird die STEYR Pistole ordnungsgemäß gereinigt und gepflegt, funktioniert sie sehr zuverlässig. Falls trotzdem Störungen auftreten halten Sie sich an folgenden Ablauf:

1. Halten Sie die STEYR Pistole in eine sichere Richtung.
2. Sichern Sie die STEYR Pistole und entfernen Sie das Magazin.
3. Ziehen Sie den Verschluss ganz zurück, um die fehlerhafte Patrone auszuwerfen.
4. Bevor Sie eine neue Patrone zuladen, überprüfen Sie den Lauf auf Beschädigung.
5. Schieben Sie den Verschluss frei nach vorne.
6. Führen Sie das Magazin ein.
7. Laden Sie die STEYR Pistole und setzen Sie das Schießen fort.

Nr.	Fehlerart	Ursache	Behebung
1	Zufuhrstörung	Magazin nicht richtig eingesetzt	Magazin herausnehmen, Magazin erneut einsetzen bis der Magazinhalter hörbar einrastet
		Magazin beschädigt	Magazin kontrollieren und wenn nötig ersetzen
		Magazin verschmutzt	Magazin reinigen
		Patrone verschmutzt oder Beschädigt	Patrone ausstoßen Laderaum reinigen
		Laderaum verschmutzt	Laderaum reinigen
		Unterladene Munition	Munitionssorte wechseln
2	Lauf / Verschlussverriegeln nicht vollständig	Laderaum, Verschlussstück oder Lauf verschmutzt	Laderaum, Verschlussstück oder Lauf reinigen
		Patrone beschädigt (verbogen oder zu lang)	Patrone ausscheiden
		Schließfeder zu schwach	Schließfedereinheit auswechseln
3	Zündstörung	Verschlussstück nicht verriegelt	Verschlussstück reinigen
		Patrone beschädigt (das Zündhütchen ist angeschlagen)	<b>1 Minute</b> in Schießhaltung warten, entladen und mit neuer Patrone laden
		Schlagbolzen beschädigt oder gebrochen (Zündhütchen nicht oder ungenügend eingedrückt)	<b>1 Minute</b> in Schießhaltung warten, entladen. <b>Nur durch qualifizierten Büchsenmacher.</b> Schlagbolzen auswechseln
		Hahnfeder zu schwach (Zündhütchen nicht oder ungenügend eingedrückt)	<b>1 Minute</b> in Schießhaltung warten, entladen. <b>Nur durch qualifizierten Büchsenmacher.</b> Hahnfeder auswechseln

Nr.	Fehlerart	Ursache	Behebung
4	Ausziehstörung	Auszieher beschädigt (abgenützt, gebrochen)	<b>Nur durch qualifizierten Büchsenmacher.</b> Auszieher auswechseln
		Patrone beschädigt	Neue Patrone
		Unterladene Munition	Munitionssorte wechseln
		Laderaum verschmutzt	Laderaum reinigen
	Patronenhülse ausgezogen, aber nicht ausgeworfen oder senkrecht geklemmt (Ofenrohr)	Ungenügende Schmie- rung	Waffe ölen wie beschrieben unter Punkt 7. Inhaltsverzeichnis
5	Abzug löst nicht aus		<b>Kontaktieren Sie einen qualifizierten Büchsenmacher.</b>
6	Hahn wird nicht gespannt		<b>Kontaktieren Sie einen qualifizierten Büchsenmacher.</b>
7	Verschlussstück bleibt nach dem letzten Schuss nicht hinten	Zubringerfeder zu schwach	Zubringerfeder oder Magazin auswechseln

## 14. Gewährleistung

Das Zerlegen der STEYR Pistole durch den Käufer oder Dritte, anders als in der Betriebsanleitung beschrieben, sowie falscher Zusammenbau oder Bedienung, kann zu Beschädigungen, Funktionsstörungen und Versagen der Sicherheitseinrichtungen führen. Der Hersteller weist darauf hin, dass in diesem Fall Gewährleistung und Ansprüche des Käufers auf Schadenersatz bei Beschädigung oder Verletzung ungültig werden.

Bei jeder Veränderung des Originalzustandes werden die Gewährleistungsansprüche ungültig, ebenso bei Verwendung von selbstgeladener oder fehlerhafter Munition.

Jede Veränderung der Sicherheitseinrichtungen ist aus Sicherheitsgründen strengstens verboten!


STEYR MANNLICHER weist alle Gewährleistungsansprüche zurück, die auf Nichteinhaltung oder ungenaue Einhaltung der Betriebsanleitung zurückzuführen sind.






## 15. Ersatzteilliste

Pos.	Benennung	Anzahl
1	Lauf mit Halteblock	1
2	Griffstück	1
3	Magazinalter	1
4	Magazinalterfeder	1
5	Zerlegeplatte	1
6	Druckfeder D-o.26A	1
7	Zylinderstift DIN 6325 - 3m6x10	1
8	Zylinderstift DIN 6325 - 4m6x26	1
9	Zylinderstift DIN 6325 - 3m6x24	1
10	Gehäuse	1
11	Abzugstange	1
12	Abzug	1
13	Zylinderstift DIN 6325 - 2m6x10 BR	1
14	Abzugsicherung	1
15	Druckfeder D-o11H	1
16	Abzugssperre	1
17	Ausstoßer mit Verschlussfang	1
18	Feder	1
19	Halteblockbuchse	1
20	Abzugfeder	1
21	Zylinderstift 2m6x18	1
22	Schenkelfeder	1
23	Zerlegehebel	1
24	Magazinsicherung	1
25	Schenkelfeder	1
26	Zylinderstift 5m6x18	1
27	Hahn	1
28	Hahnfeder	1
29	Zylinderstift DIN 6325 - 2m6x16	1



<b>Pos.</b>	<b>Benennung</b>	<b>Anzahl</b>
30	Hahnsperre	1
31	Zylinderstift DIN 6325 - 1.5m6x16	1
32	Auslösehebel	1
33	Abstandbuchse	1
34	Fallsicherungshebel	1
35	Kerbstift ISO8741 1.5x12	1
36	Zylinderstift	1
37	Schraube DIN 965 AM3x16	1
38	Schliessfeder	1
39	Verschlussstück	1
40	Korn 4.6	1
41	Korn 4.3	1
42	Korn 4.0	1
43	Kimmengehäuse	1
44	Kimmenschraube	1
45	Scheibe	1
46	Kimme	1
47	Gewindestift mit Ringschneide ISO 27436 M2.5x5	1
48	Schraube	2
49	Sicherungshebel	2
50	Kugel DIN 5401 2.381mm	2
51	Druckfeder D-042B	2
52	Sicherungswelle	1
53	Spannhülse ISO 8750 2.5x22	1
54	Verschlussstückblock	1
55	Fallsicherung	1
56	Druckfeder D-009	1
57	Kerbstift DIN 1472 2x12	1
58	Auszieher	1
59	Druckfeder	1
60	Schlagbolzen	1



<b>Pos.</b>	<b>Benennung</b>	<b>Anzahl</b>
61	Druckfeder D-o.26A	1
62	Gruppe Magazin	1

## Notizen

## Notizen

## Notizen